



SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

DER YAKINIKU® GRILL WIRD EXTREM HEISS! Bewegen Sie den Grill nicht während des Gebrauchs.

HALTEN SIE KINDER UND HAUSTIERE VOM YAKINIKU® GRILL FERN.

VERWENDEN SIE KEINEN METHYLIERTEN SPIRITUS, BENZIN ODER ANDERE BRENNBARE FLÜSSIGKEITEN ZUM ANZÜNDEN (ODER WIEDERANZÜNDEN) IHRES GRILLS!

erwenden Sie nur Anzündhilfen, die der Norm EN 1860-3 entsprechen!

VERWENDEN SIE IHREN YAKINIKU® GRILL NICHT IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN ODER IN INNENBEREICHEN. Zum Beispiel in einem Haus, einer Garage, einem Zelt, einem Wohnwagen, einem Fahrzeug oder einem kleinen Raum. Dieser Grill ist für den Außeneinsatz in einem gut belüfteten Bereich vorgesehen und ist kein Heizgerät und darf niemals als solches verwendet werden. Bei Verwendung in Innenräumen oder geschlossenen Bereichen können sich giftige Gase wie Kohlenmonoxid ansammeln, die schwere Verletzungen oder den Tod verursachen können.

VERWENDEN SIE IHREN YAKINIKU® GRILL NICHT UNTER LEICHT ENTZÜNDLICHEN STRUKTUREN. Wie Girlanden/ Dekorationen, niedrige Holzdächer, Lichterketten usw.

DER YAKINIKU® GRILL IST NICHT ZUR INSTALLATION IN ODER AUF WOHNMOBILN UND/ODER BOOTEN BESTIMMT.

VERWENDEN SIE IHREN YAKINIKU® GRILL NICHT WENIGER ALS 1½ METER VON BRENNBAREN MATERIALIEN ENTFERNT.

Brennbare Materialien sind unter anderem Holz oder behandelte Holzterrassen, Patios und Veranden.

HALTEN SIE ELEKTRISCHE KABEL VON DEN HEISSEN OBERFLÄCHEN DES GRILLS FERN.

HALTEN SIE DEN KAMADO VON BEREICHEN MIT VIEL FUSSGÄNGERVERKEHR FERN.

VERWENDEN SIE IHREN YAKINIKU® GRILL NUR, WENN ALLE TEILE MONTIERT SIND. Der Grill muss gemäß der Montageanleitung korrekt aufgebaut sein. Eine falsche Montage kann gefährlich sein. Bei Unsicherheit wenden Sie sich bitte an den YAKINIKU® Kundenservice: +31 (0)88 688 0600.

SEIEN SIE VORSICHTIG BEIM UMGANG MIT MEDIKAMENTEN UND ALKOHOL. Alkohol oder verschreibungspflichtige bzw. nicht verschreibungspflichtige Medikamente können die Fähigkeit beeinträchtigen, den Grill korrekt zu montieren oder sicher zu benutzen.

STELLEN SIE DEN GRILL IMMER AUF EINE SICHERE UND EBENE FLÄCHE.

GRILLEN SIE NICHT BEI STARKEM WIND.

TRAGEN SIE KEINE WEITE KLEIDUNG BEIM ANZÜNDEDN UND BENUTZEN IHRES YAKINIKU® GRILLS.

VERWENDEN SIE NIEMALS BENZIN, ALKOHOL ODER ANDERE HOCHFLÜCHTIGE SUBSTANZEN ZUM ANZÜNDEDN VON HOLZKOHLE.

GEBEN SIE NIEMALS ANZÜNDEFLLÜSSIGKEIT ODER MIT FLÜSSIGKEIT GETRÄNKTE HOLZKOHLE AUF HEISSE ODER WARME KOHLE.

HALTEN SIE DEN KAMADO FERN VON ANZÜNDEFLLÜSSIGKEITEN, BENZIN UND ALKOHOL. Der Bereich um den Grill muss frei von brennbaren Dämpfen und Flüssigkeiten sein.

VERWENDEN SIE KEIN WASSER ZUM LÖSCHEN VON FLAMMEN ODER HOLZKOHLE.

WERFEN SIE HEISSE KOHLE NIEMALS AN EINEN ORT, WO SIE EINE BRANDGEFAHR DARSTELLEN ODER BETRETEN WERDEN KÖNNTE.

ENTSORGEN SIE ASCHE ODER KOHLE NIEMALS, BEVOR SIE VOLLSTÄNDIG ERLOSCHEN SIND.

ENTFERNEN SIE DIE ASCHE NICHT, BEVOR ALLE KOHLE VOLLSTÄNDIG VERBRANNT UND ABGEKÜHLT IST.

BEWEGEN ODER LAGERN SIE IHREN YAKINIKU® GRILL NICHT, SOLANGE ASCHE UND KOHLE NICHT VOLLSTÄNDIG ERLOSCHEN SIND.

BERÜHREN SIE NIEMALS GRILL, ROST, ASCHE ODER KOHLE, UM ZU PRÜFEN, OB SIE HEISS SIND.

VERWENDEN SIE GEEIGNETE WERKZEUGE MIT LANGEN, HITZEBESTÄNDIGEN GRIFFEN.

GRILLBÜRSTEN MÜSSEN REGELMÄSSIG AUF LOCKERE DRAHTTEILE UND STARKEN VERSCHLEISS ÜBERPRÜFT WERDEN. Ersetzen Sie die Bürste, wenn Sie lose Drähte am Grillrost oder an der Bürste finden. YAKINIKU® empfiehlt eine neue Edelstahl-Grillbürste zu Beginn jedes Frühjahrs.

SEIEN SIE STETS WACHSAM! Sach- oder Produktschäden, Gefahren oder unsachgemäßes Verhalten können zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

YAKINIKU® KAMADO

ERWENDEN SIE IHREN YAKINIKU® KAMADO NIEMALS OHNE INSTALLIERTE ASCHESCHALE.

LÖSCHEN SIE DIE KOHLE NACH DEM GRILLEN IMMER VOLLSTÄNDIG. Schließen Sie den Deckel des Kamado, die Lüftungsöffnungen des Daisy Wheels oben sowie die untere Luftzufuhr.

VERWENDEN SIE HITZEBESTÄNDIGE GRILLHANDSCHUHE BEIM GRILLEN, EINSTELLEN DER LÜFTUNGEN, NACHLEGEN VON KOHLE SOWIE BEIM ÖFFNEN DES DECKELS ODER VERWENDEN DES THERMOMETERS.

LEHNEN SIE SICH NICHT AN DIE SEITENTISCHE UND ÜBERLASTEN SIE DEREN ENDEN NICHT.

LEGEN SIE DIE KOHLE IMMER AUF DEN UNTEREN KOHLEROST. LEGEN SIE KOHLE NIEMALS DIREKT AUF DEN BODEN DES KAMADO.

BEDECKEN SIE DAS INNERE DES KAMADO NIEMALS MIT ALUMINIUMFOLIE, DA DIES DEN LUFTSTROM BLOCKIERT. VERWENDEN SIE STATTDESSEN EINE AUFFANGSCHALE.

ENTFERNEN SIE NIEMALS DIE GLASFASER-DICHTUNG AM RAND DES KAMADO ODER DES DECKELS. SIE SORGT FÜR EINE GUTE ABDICHTUNG.

ÖLEN SIE SCHARNIERE UND SCHRAUBEN DER METALLBÄNDER REGELMÄSSIG MIT LEICHTEM MASCHINENÖL ODER SILIKONSPRAY. ALLE SCHRAUBEN UND MUTTERN MÜSSEN REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFT UND BEI BEDARF NACHGEZOGEN WERDEN.

YAKINIKU® SHICHIRIN

LAGERN SIE DEN YAKINIKU® SHICHIRIN NACH GEBRAUCH AN EINEM TROCKENEN ORT.

DER SHICHIRIN KANN MÖBEL BESCHÄDIGEN, DAHER IMMER AUF DEM BAMBUSREGAL PLATZIEREN.

YAKINIKU® OUTDOOR-KÜCHE

Aufgrund des Gewichts wird empfohlen, die Outdoor-Küche zu zweit auszupacken und zu installieren. Legen Sie während der Montage einen Teppich unter das Produkt, um Kratzer im Lack durch harte Oberflächen zu vermeiden.

Bei tiefen Lackschäden kann Korrosion entstehen. Achten Sie darauf, das Produkt während der Montage nicht zu beschädigen. Die meisten Schäden entstehen bei der Installation der Beschichtung.

Nach der Installation die Outdoor-Küche nur auf festen, stabilen und ebenen Flächen aufstellen und mit den verstellbaren Füßen sowie einer Wasserwaage ausrichten.

YAKINIKU® GUSSEISEN

PFLEGE: Entfernen Sie Speisereste sofort nach Gebrauch mit warmem/heißem Wasser, um Rost zu vermeiden. Mit Tuch, Küchenpapier oder weicher Bürste reinigen. Hartnäckige Rückstände können mit grobem Meersalz entfernt werden. Kein Spülmittel verwenden. Danach gut trocknen und anschließend ein geeignetes Pflegeöl auf das erhitzte Gusseisen auftragen.

ACHTUNG!: Gusseisenprodukte nicht in Wasser einweichen. Nicht spülmaschinengeeignet. Trocken und kühl lagern.

YAKINIKU® LEDER

PFLEGE: Flecken mit einem feuchten Tuch entfernen. Keine Seife verwenden, da sie das Leder entfettet und seine Eigenschaften beeinträchtigt. Keine aggressiven Mittel wie Benzin oder Aceton verwenden. Flecken nicht lange einziehen lassen. Vorbehandlung mit Lederpflege wird empfohlen. Alle sechs Monate wiederholen.

ACHTUNG!: Leder ist nicht wetterfest. Vor Feuchtigkeit schützen. Falls nass, bei Raumtemperatur trocknen lassen. Nicht in Sonne oder nahe Heizquellen trocknen. Nicht luftdicht lagern. Leder ist ein Naturprodukt und muss atmen können.