



## CONSIGLI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

### AVVERTENZE GENERALI

**IL GRILL YAKINIKU® DIVENTA ESTREMAMENTE CALDO!** Non spostare il grill durante l'uso.

**TENERE BAMBINI E ANIMALI DOMESTICI LONTANI DAL GRILL YAKINIKU®.**

**NON UTILIZZARE ALCOL DENATURATO, BENZINA O ALTRI LIQUIDI INFIAMMABILI PER ACCENDERE (O RIACCENDERE) IL GRILL!**

Utilizzare solo accenditori conformi alla norma EN 1860-3!

**NON UTILIZZARE IL GRILL YAKINIKU® IN SPAZI CHIUSI O AL CHIUSO.** Ad esempio in casa, garage, tenda, caravan, veicolo o piccola stanza. Questo grill è progettato per uso esterno in un'area ben ventilata e non è e non deve mai essere utilizzato come apparecchio di riscaldamento. Se utilizzato all'interno o in spazi chiusi, si accumulano fumi tossici come il monossido di carbonio, che possono causare gravi lesioni o morte.

**NON UTILIZZARE IL GRILL YAKINIKU® SOTTO STRUTTURE FACILMENTE INFIAMMABILI.** Come ghirlande/decorazioni, tettoie in legno basse, luci decorative, ecc.

**IL GRILL YAKINIKU® NON È DESTINATO ALL'INSTALLAZIONE IN O SU CAMPER E/O IMBARCAZIONI.**

**NON UTILIZZARE IL GRILL YAKINIKU® A MENO DI 1,5 METRI DA MATERIALI INFIAMMABILI.** I materiali infiammabili includono, ma non sono limitati a, legno o terrazze in legno trattato, patii e verande.

**TENERE I CAVI ELETTRICI LONTANI DALLE SUPERFICI CALDE DEL GRILL.**

**TENERE IL KAMADO LONTANO DA ZONE CON MOLTO TRAFFICO DI PERSONE.**

**UTILIZZARE IL GRILL YAKINIKU® SOLO DOPO AVER MONTATO TUTTE LE PARTI.** Il grill deve essere montato correttamente secondo le istruzioni di assemblaggio. Un montaggio errato può essere pericoloso. In caso di dubbi, contattare il servizio clienti YAKINIKU®: +31 (0)88 688 0600.

**FARE ATTENZIONE ALL'USO DI FARMACI E ALCOL.** L'uso di alcol o medicinali con o senza prescrizione può influire sulla capacità dell'utente di assemblare o utilizzare correttamente e in sicurezza il grill.

**TENERE SEMPRE IL GRILL SU UNA SUPERFICIE SICURA E PIANEGGIANTE.**

**NON GRIGLIARE IN CASO DI VENTO FORTE.**

**NON INDOSSARE ABITI LARGHI DURANTE L'ACCENSIONE E L'USO DEL GRILL YAKINIKU®.**

**NON UTILIZZARE MAI BENZINA, ALCOOL O ALTRE SOSTANZE ALTAMENTE VOLATILI PER ACCENDERE IL CARBONE.**

**NON AGGIUNGERE MAI LIQUIDO ACCENDIFUOCO O CARBONE IMBEVUTO DI LIQUIDO ACCENDIFUOCO A CARBONE CALDO O TIEPIDO.**

**TENERE IL KAMADO LONTANO DA LIQUIDI ACCENDIFUOCO, BENZINA E ALCOL.** L'area intorno al grill deve essere priva di vapori e liquidi infiammabili.

**NON UTILIZZARE ACQUA PER SPEGNERE FIAMME O CARBONE.**

**NON GETTARE MAI CARBONE CALDO IN UN LUOGO DOVE POSSA RAPPRESENTARE UN PERICOLO DI INCENDIO O ESSERE CALPESTATO**

**NON GETTARE MAI LE CENERI O IL CARBONE PRIMA CHE SIANO COMPLETAMENTE SPENTI.**

**NON RIMUOVERE LE CENERI FINCHÉ TUTTO IL CARBONE NON È BRUCIATO E COMPLETAMENTE SPENTO E IL GRILL NON SI È RAFFREDDATO.**

**NON SPOSTARE O RIPORRE IL GRILL YAKINIKU® FINCHÉ CENERE E CARBONE NON SONO COMPLETAMENTE SPENTI.**

**NON TOCCARE MAI IL GRILL, LA GRIGLIA, LE CENERI O IL CARBONE PER VERIFICARE SE SONO CALDI.**

**UTILIZZARE STRUMENTI ADEGUATI CON MANICI LUNGHI E RESISTENTI AL CALORE.**

**LE SPAZZOLE PER GRILL DEVONO ESSERE CONTROLLATE REGOLARMENTE PER FILI ALLENTATI E USURA ECCESSIVA.**

Sostituire la spazzola se si trovano fili allentati sulla griglia o sulla spazzola. YAKINIKU® consiglia una nuova spazzola in acciaio inox all'inizio di ogni primavera.

**RESTARE SEMPRE VIGILI!** Danni a proprietà o prodotti, rischi o comportamenti pericolosi possono causare lesioni gravi o persino la morte.

## **YAKINIKU® KAMADO**

**NON UTILIZZARE MAI IL KAMADO YAKINIKU® SENZA IL CONTENITORE DELLA CENERE INSTALLATO.**

**SPEGNERE SEMPRE IL CARBONE DOPO L'USO DEL KAMADO YAKINIKU®.** Chiudere il coperchio, le aperture di ventilazione della "daisy wheel" e la valvola di ventilazione inferiore.

**UTILIZZARE GUANTI O MUFFOLE RESISTENTI AL CALORE DURANTE LA COTTURA, LA REGOLAZIONE DELLE PRESE D'ARIA, L'AGGIUNTA DI CARBONE E L'USO DEL TERMOMETRO O L'APERTURA DEL COPERCHIO.**

**NON APPOGGIARSI AI TAVOLINI LATERALI E NON SOVRACCARICARNE LE ESTREMITÀ.**

**POSIZIONARE SEMPRE IL CARBONE SULLA GRIGLIA INFERIORE APPOSITA. NON METTERE IL CARBONE DIRETTAMENTE SUL FONDO DEL KAMADO.**

**NON COPRIRE MAI L'INTERNO DEL KAMADO CON FOGLIO DI ALLUMINIO PER RACCOGLIERE IL GRASSO, POICHÉ BLOCCA IL FLUSSO D'ARIA. USARE INVECE UNA LECCARDA.**

**NON RIMUOVERE IL FELTRO IN FIBRA DI VETRO DAL BORDO DEL KAMADO O DEL COPERCHIO. GARANTISCE UNA CORRETTA TENUTA.**

**LUBRIFICARE REGOLARMENTE CERNIERE E BULLONI DELLE FASCE METALLICHE CON OLIO LEGGERO O SPRAY AL SILICONE. TUTTI I BULLONI E DADI DEVONO ESSERE CONTROLLATI E SERRATI SE NECESSARIO.**

## **YAKINIKU® SHICHIRIN**

**DOPO L'USO, CONSERVARE IL YAKINIKU® SHICHIRIN IN UN LUOGO ASCIUTTO.**

**LO SHICHIRIN PUÒ DANNEGGIARE I MOBILI, QUINDI POSIZIONARLO SEMPRE SUL RIPIANO IN BAMBÙ.**

## **CUCINA DA ESTERNO YAKINIKU®**

A causa del peso, si consiglia di disimballare e installare la cucina da esterno in due persone. Inoltre, è consigliabile posizionare un tappeto sotto il prodotto durante l'installazione per evitare graffi sulla vernice causati da superfici dure e ruvide.

In caso di danni profondi alla vernice, il prodotto può sviluppare segni di corrosione. Fare attenzione a non danneggiare il prodotto durante l'installazione. La maggior parte dei danni può verificarsi durante il montaggio del rivestimento.

Dopo l'installazione, posizionare la cucina da esterno solo su superfici dure, stabili e livellate utilizzando i piedini regolabili e una livella.

## **YAKINIKU® GHISA**

**MANUTENZIONE:** Per proteggere il prodotto in ghisa ed evitare la ruggine, è importante rimuovere subito i residui di cottura con acqua tiepida/calda dopo l'uso. Pulire con un panno, carta assorbente o una spazzola morbida. È possibile usare sale marino grosso per residui ostinati. Non usare detersivo. Asciugare bene dopo la pulizia. Successivamente applicare un prodotto naturale protettivo sulla ghisa calda.

**ATTENZIONE!** : Non immergere il prodotto in ghisa in acqua. I prodotti in ghisa non sono lavabili in lavastoviglie. Conservare in un luogo asciutto e fresco.s.

## **YAKINIKU® PELLE**

**MANUTENZIONE:** È possibile rimuovere facilmente le macchie con un panno umido. Non trattare mai le macchie con sapone, poiché sgrassano la pelle e ne compromettono le proprietà. Non utilizzare agenti corrosivi come benzina o acetone. Evitare che le macchie vengano assorbite troppo a lungo. Si consiglia di trattare la pelle con prodotti specifici prima dell'uso per una migliore protezione da sporco e liquidi. Ripetere ogni sei mesi.

**ATTENZIONE!** I prodotti in pelle non sono resistenti alle intemperie. Tenerli lontani dall'umidità per garantirne la durata. Se si bagnano, lasciarli asciugare a temperatura ambiente. Non esporli al sole diretto o vicino a fonti di calore. Non sigillarli in contenitori ermetici. La pelle è un materiale naturale e deve poter respirare